

Uitleg kamerthermostaat:

In dit huis is een individuele c.v. ketel geïnstalleerd. De gewenste temperatuur brengt u tot stand met behulp van de kamerthermostaat. We maken onderscheid tussen elektronische en analoge kamerthermostaten.

Elektrische Thermostaat

U vindt hieronder een beschrijving van een thermostaat met drukknoppen (voorbeeld 1) en de ronde thermostaat met instelring (voorbeeld 2).



Voorbeeld 1

Deze kamerthermostaat is uitgerust met twee bedieningsknoppen. Een bedieningsknop is voorzien van een pijl die omhoog wijst. Deze is om de temperatuur in het huis te verhogen. De andere bedieningsknop is voorzien van een pijl die omlaag wijst, hiermee kunt u de temperatuur lager instellen.

De digitale cijferaanwijzing geeft de volgende informatie:

- 1) De heersende ruimtetemperatuur tijdens normaal bedrijf of de ingestelde temperatuur zodra u de knoppen bedient.
- 2) Het vlamsymbool geeft aan dat de ketel in bedrijf is.
- 3) Het thermometersymbool wordt zichtbaar als de temperatuurinstelling wordt weergegeven.

De **ronde kamerthermostaat** is uitgerust met een instelring. Door de ring naar rechts te draaien stelt u een hogere temperatuur in. Als u de ring naar links draait stelt u een lagere temperatuur in. De digitale cijferaanwijzing geeft het volgende weer:

- 1) De heersende temperatuur tijdens normaal bedrijf of zodra u aan de ring draait, de in te stellen temperatuur.
- 2) Het vlamsymbool geeft aan dat de ketel in bedrijf is.



Voorbeeld 2

Let op: Zodra u de thermostaat gaat bedienen om de temperatuur te veranderen, zal deze de ingestelde waarde aangeven. Op het moment dat u niet aan de thermostaat komt, zal deze de temperatuur in de woonkamer aangeven.



Analoge thermostaat

Analoge kamerthermostaat:

- 1) De bovenste schaalverdeling (rode wijzer) leest u de gewenste en in te stellen kamertemperatuur af.
- 2) Bij de onderste schaalverdeling (gouden wijzer) leest u de heersende kamertemperatuur af.
- 3) Door de doorzichtige draairing aan de voorkant naar rechts te draaien stelt u een hogere temperatuur in (schaalverdeling van 5°C tot 29°C). Door de ring naar links te draaien stelt u een lagere temperatuur in.

Slimme thermostaat:

- 1) Door de aanraking van de + of – toets wordt de ingestelde temperatuur zichtbaar.
- 2) De temperatuur is naar wens instelbaar door korte aanraking van de + of – toets.
- 3) De ingestelde temperatuur blijft zichtbaar zolang de C° knippert. Daarna krijgt u de werkelijke temperatuur te zien.
- 4) Bent u langer dan 2 uur afwezig, dan gaat de thermostaat naar de ruststand, waar een lager temperatuur bij hoort. Komt u weer in de accommodatie, dan zet u de thermostaat opnieuw in de comfortstand door korte aanraking van de + of – toets.
- 5) De ingestelde temperatuur blijft ingesteld zolang u aanwezig bent en zolang er licht brandt in de accommodatie.
- 6) Het is raadzaam de thermostaat hoger in te stellen indien u gebruik maakt van een houtkachel en als er sprake is van sterke instraling van de zon.



Slimme thermostaat