

Algemene handleiding Warmtepompsysteem

Uw vakantiewoning is voorzien van een warmtepomp, waardoor het in de winter comfortabel warm en in de zomer lekker koel is.

Verwarmen

U kunt de temperatuur hoger instellen, maar houdt er rekening mee dat het door dit systeem langer duurt voor een vertrek is opgewarmd.

Koelen

De koeling functioneert alleen als de buitentemperatuur langere tijd boven een bepaalde temperatuur komt. De vloer koelt dan tot ca. 18°C. Lager kan niet, omdat de vloer anders gaat condenseren. Hierdoor kan de ruimtetemperatuur slechts enkele graden verlaagd worden. Voor de meeste mensen voelt dit behaaglijk aan, maar het is geen airconditioning!

Via de thermostaat kunt u de temperatuur enkele graden verhogen of verlagen.

Allgemeine Aufklärung Wärmepumpe

Ihre Ferienwohnung ist mit einer Wärmepumpe versehen, damit es im Winter komfortabel warm ist und im Sommer kühl.

Heizen

Sie können der Temperatur erhöhen, aber rechnen Sie damit das es mit dieser System länger dauert bis der Raum aufgewärmt ist.

Kühlen

Die Kühlung funktioniert nur wenn der Aussentemperatur langere Zeit hoher als eine bestimmte Temperatur ist. Der Boden kühlt dann bis ca. 18°C. Niedriger ist nicht möglich, da der Boden sonst kondensiert. Deswegen kann der Temperatur nur ein paar Grad erniedrigt werden. Für die meiste Leute ist das angenehm, aber es ist keine Airconditioning!

Mit der Thermostat können Sie die Temperatur ein paar Grad erhöhen oder erniedrigen.