



GEBRUIK

BEDIENING

Via de bedieningsschakelaar kan er voor gekozen worden om handmatig te ventileren, ongeacht het CO₂- of vochniveau in die ruimte, tot de automatische stand opnieuw geactiveerd wordt.

'Middenstand'*: 50%
(zowel toe- als afvoer)



'Hoogstand'*: 100%
(zowel toe- als afvoer)

'Laagstand'*:

- (Enkel bij) Elektronisch aangestuurd rooster op 0% (rooster dicht) (= toevoer)
- DucoBox op 10% van maximumcapaciteit (= afvoer)



'AUTO':



- Bij sensorgestuurde werking: automatisch op basis van CO₂- of vochtmeting.
- Geen sensorgestuurde werking: tijdelijke keuze voor 'Hoogstand' (10/20/30 minuten) door 1/2/3 keer na elkaar op de knop te drukken. Na het verlopen van de timer, gaat de bedieningsschakelaar automatisch over naar 'Laagstand'.

* Deze standen zijn altijd tijdelijk: 8 uur voor de toevoer, 15 minuten voor de afvoer. Nadien gaat het systeem terug in 'AUTO' of 'Laagstand' indien er geen sensor aanwezig is in de bedieningsschakelaar.

Kleurenindicatie LED's

GEEL	Initialisatie (inregeling DucoBox bezig)
WIT	Normaal
ORANJE	Bij voorverwarming ClimaTop
GROEN (1 golfje)	Afwezigheidsstand

LED-indicaties AAN/UIT: Druk lang op 'AUTO' tot de 4 LED's kort oplichten ter bevestiging om de LED-indicaties van de bedieningsschakelaar AAN of UIT te zetten (bijvoorbeeld in een donkere slaapkamer).

'Afwezigheidsstand': Druk lang op  tot de 4 LED's kort oplichten ter bevestiging.  blijft altijd groen oplichten. Het systeem staat nu op de meeste energiezuinige stand tot er op een (willekeurige) andere knop gedrukt wordt.

We inspire at www.duco.eu

DUCO
Ventilation & Sun Control