

**Handleiding bediening gashaard:**

- Druk de OFF- en de  -knop gelijktijdig in, totdat een signaal hoorbaar is.
- De opstartprocedure start nu. Gedurende deze periode geeft de ontvanger een repeterend geluidssignaal
- De haard gaat nu automatisch op volstand branden.
- De haard heeft een thermostaat. Als de omgevingstemperatuur hoger is dan de ingestelde temperatuur, kan de haard niet gebruikt worden.

Anleitung Gaskamin:

- Drücken Sie gleichzeitig die OFF- und die  - Taste bis Sie ein Signaltöne hören.
- Bei Erfolgreicher Zündung hören Sie ein wiederholend Signal.
- Der Kamin wird Automatisch brennen.
- Der Kamin hat ein Thermostat. Wenn die Umgebungstemperatur höher ist als die eingestellte Temperatur, kann der Kamin nicht benutzt werden.