


## Texel Sands




**Afstandsbediening**

### **Bediening Gashaard (NL)**

- Druk ca. 5 seconden op de aan/uit toets  tot u 2 kort pieptonen hoort.
- De inschakelprocedure is gestart en het gas begint te stromen.
- Uitschakelen door opnieuw op de aan/uit toets te drukken totdat u de vlammen ziet doven.
- 

### **Anleitung Gaskamin (DU)**

- Drücken Sie ca. 5 Sekunden die Taste  bis zwei kurze Signaltöne
- Bei Erfolgreicher Zündung fließt das Hauptgas.
- Ausschalten durch die auf/off Taste zu drücken bis Sie die Flammen Tauben sehen.