


Bediening

Controlepaneel



Sauna Aan / Uit

Om de saunakachel aan/uit te schakelen drukt u 3 seconden op de  toets.
De Sauna schakelt na de countdown    in met de vooraf ingestelde parameters (temperatuur, tijd, enz.)

Licht Aan/Uit

Druk op de  toets op het display, om het licht in de sauna aan of uit te schakelen



Temperatuur instellen

Druk in het hoofdmenu op symbool 
Er opent een nieuw scherm, waarin de laatst opgeslagen temperatuur aangegeven wordt.
Met de draai-drukschakelaar kunt u een nieuwe temperatuur instellen.
Druk aansluitend op de draai-drukschakelaar om op te slaan en het scherm te sluiten.
Deze instelling kunt ook gedurende de looptijd veranderen.



Auto-Stop verwarmingstijd

De maximale verwarmingstijd van de saunakachel is ingesteld op 2 uur.

