

Gebruik TV

Schakel de TV in met de Philips-afstandsbediening. Daarna bedient u de TV alleen met de andere afstandsbediening.

Werkt de TV niet, dan drukt u bij de Philips-afstandsbediening op Source. Controleer of de source op HDMI1 staat.

Staat het apparaat op radio, schakel dan naar TV door de knop 'Radio' in te drukken.



Inbetriebnahme Fernsehgerät

Schalten Sie das TV mit der Philips-Fernbedienung ein. Danach bedienen Sie das TV nur mit der anderen Fernbedienung.

Funktioniert das TV nicht, wählen Sie dann ‚Source‘ auf der Philips-Fernbedienung. Kontrollieren Sie ob der Source auf HDMI1 steht.

Ist das Apparat auf Radio eingeschaltet, wählen Sie dann der Knopf 'Radio' um nach TV umzuschalten.