

Gebruiksaanwijzing parasol

De parasol op het terras alleen gebruiken wanneer het niet teveel waait. Natuurlijk moet deze ook altijd worden ingeklapt wanneer er niemand thuis is. De parasol kan als volgt worden uitgeklappt:

- in de hoes zit een steel. De hoes kan daarmee worden verwijderd
- maak de touwen en het koord dat rondom de parasol zit los
- draai de verstelknop een beetje naar links en schuif de parasol ongeveer 50 cm naar boven en vergrendel hem door de verstelknop naar rechts te draaien
- draai met de slinger naar rechts totdat de parasol compleet geopend is.
- met de verstelknop kan de parasol in verschillende schuine standen worden gezet.

Na gebruik van de parasol kan deze worden gesloten door de verstelknop weer los te draaien en de slinger naar links. De touwen en het koord moeten altijd rondom de paal en de parasol geplaatst worden. Als de parasol goed droog is moet de beschermhoes er weer overheen worden geplaatst door middel van de steel, de rits worden gesloten en de touwtjes weer worden dicht gestrikt.

Het is belangrijk dat de parasol nooit uitgeklappt onbeheerd wordt gelaten. '